

▲ ご注意

●強風時は生地に大きな力が働き、取り付けしている構造物や生地本体を破損したり事故につながる可能性があります。●強風注意報が発令された場合は、必ず取り外して安全な所に収納してください。また、常時風当りの強い所では使用しないでください。●斜めに引っ張ると破損する場合があります。●本商品は日よけ用です。防水機能はありません。●生地のお手入れの際、洗濯機はご使用にならないでください。汚れを取り除く際は、ブラシ等を用いて水洗いをしてください。●本商品は燃えやすいので、火気に近づけないでください。●目的以外の用途には使用しないでください。

ご理解ください

●本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。●本商品の仕様は予告なく変更することがあります。

ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

※数値等、品質に関する表現は、第三者機関による試験結果を元に表記しております。また、これらの数値は実験データであり、全ての環境での保証値ではありません。

取付方法


(本商品はまっすぐ垂らしてお使いください。)

- 1.上部のフックについて、あらかじめ力が均等にかかる位置にスライドさせます。
※フックの位置がバラつくと、本体破損の原因となります。
※フックの動きが硬い場合、マイナスドライバー等、先が細い工具でフック根元を押して調節してください。
- 2.上部取付金具(別売)を設置し、本体の上部フックと金具を掛けます。
※取付金具は上部フックと同じ個数を用意してください。
- 3.風によるアオリ止めとして、振れ止め金具(別売)で固定、またはロープ(別売)を用いて、下部フックとブロック等の重りを固定します。
※本体がアオられると窓等が破損する恐れがありますので十分ご注意ください。
※過度に引っ張ると本体破損の原因となります。

1～2階
取り付けOK



3階以上
取り付け不可



※使用の際は必ず下部も固定してください。