

⚠ ご注意

- 2階以上では絶対に使用しないでください。
- 風当たりの強い所ではご使用にならないでください。
- 台風などの強風の時は必ず取り外して安全な所に収納してください。
- 本品にもたれたり、重いものを立てかけたりしないでください。転倒する恐れがあり危険です。
- 商品に防水機能はありません。
- 燃えやすいので火気に近付けないでください。
- 本品を危険と思われる場所や通行の邪魔になると思われる場所では使用しないでください。
- 生地のお手入れの際、洗濯機でのご使用はできません。
汚れを取り除く際は、ブラシ等を用いて水洗いをしてください。
- 目的以外の用途にはご使用にならないでください。

※ご不要になった場合は地域の条例等に従って正しく処分してください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

ご使用方法

●ポールの組み立て方●

ポール



ポール



しっかり差し込んでください。

使用上のポイント

～洋風タテスの転倒予防～

- ① ヒモ等でタテス上部のハトメを
しっかりとした場所に結ぶ
- ② タテス下部に適当な重りを付ける
(水を入れたペットボトル、レンガ等)

但し強風時に取り外して収納出来るように、完全な固定は避けてください。