


# ポールの組立方法

ポール



ポール



しっかり差し込んでください。

## 設置について

- ①取付金具やひも等でタテス上部をしっかりととした場所に固定する
- ②タテス下部に適当な重りを付ける

※強風時に取り外して収納できるように、完全な固定は避けてください。

## ⚠ ご注意

- 2階以上では絶対に使用しないでください。
- 風当たりの強い所では使用しないでください。
- 台風などの強風時は必ず取り外して安全な所に収納してください。
- 本品にもたれたり、重いものを立てかけたりしないでください。転倒する恐れがあり危険です。
- 商品に防水機能はありません。
- 燃えやすいので火気に近付けないでください。
- 危険と思われる場所や通行の妨げになると思われる場所では使用しないでください。
- 生地のお手入れの際、洗濯機でのご使用はできません。汚れを取り除く際は、ブラシ等を用いて水洗いをしてください。
- 目的以外の用途には使用しないでください。

※ご不要になった場合は地域の条例等に従って正しく処分してください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ 1 保証期間中の商品瑕疵につきましては、売り切れその他理由により在庫切れの場合、類似商品交換、またはご決済金額の全額をご返金させていただきます。

保証対象は生地のみです。詳しくは保証書をお読みください。