


使用方法

凹凸の部分を合わせて差し込み、キャップを締めます。



⚠️ ご注意

- タカショーガーデンローボルトライト専用商品です。
他のライトと接続できません。
- 完全に接続部が閉まっているのを確認してから、ご使用ください。
- 本商品には、上図のように保護キャップが付属しています。
連結しない場合は必ず保護キャップを取り付けてください。
- 水に濡れないように保護することで、より安心してご使用いただけます。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 水没する可能性のある場所では使用しないでください。地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。