


専用コントローラー
(LIT-35)



※使用しない「連結部」には、必ず「エンドキャップ」を取り付けてご使用ください。
エンドキャップ

連結について

●当社2in1シリーズの商品に限り

付属の専用コントローラー（LIT-35）で 24.5Wまで 連結が可能です。

当社別売の専用コントローラー（LIT-80）で 64Wまで 連結が可能です。

●上記の容量を超えて使用した場合、発煙・発火等重大事故に至る可能性があります。

●連結の際は、当社 2in1シリーズ（連結仕様商品）を連結してください。

他社商品の連結は危険ですのでおやめください。

●連結の際は、必ず本体の電源プラグを抜いた状態で行ってください。

●使用しない連結部には、必ずエンドキャップを取り付けてご使用ください。

●連結部は緩みのないようにしっかりと締めてください。

ライトの光り方について

コントローラーの点灯切替ボタンを押すごとに合計8パターンの点灯が楽しめます。

※初期動作時、①から始まらない場合があります。点灯切替ボタンを押して、切り替えてください。

①常時点灯 → ②重なり合いながら交互に点滅 → ③交互に点滅 → ④フラッシュ+交互に点滅

↑

⑧ランダム ← ⑦同時にゆっくり点灯+ゆっくり消灯 ← ⑥交互に段階点灯 ← ⑤交互にゆっくり点灯+ゆっくり消灯

設置場所について

●設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。

●専用コントローラーまたはACアダプターは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。

地上から30cm以上離して使用してください。

また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

LIT-ST400MB ローポルト® イルミネーション ミルキーウェイ 400球 ブルーグラデーション

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用上のご注意

- ここに書かれた内容は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。●本商品の用途以外での目的には使用しないでください。●傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。●風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。●水中での使用は絶対にしないでください。●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。●幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。●突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。●組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。●光源を長時間直視しないでください。●異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。●点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。●電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。●電源は AC100V 電源コンセントをご使用ください。●ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。●改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。●ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

品 番	LIT-ST400MB
使用環境	屋外
サイズ・全長	約6.3m
材 質	PVC
LED色	ブルーグラデーション（ホワイト・ペストルブルー） （ブルーパープル）
LED数	400球

定格1次電圧	AC100V 50/60Hz
定格2次電圧	DC24V 1.47A
最大ワット数	35W ※専用コントローラー
消費電力	約10W ※LED部のみ
付属品	ビニールバンド

IPX3 (JIS防雨形)

日本工業規格(JIS規格)に基づく防水試験の規格で、保護等級3(防雨形)は鉛直から60度の範囲の降雨によって有害な影響がない構造のものです。

⚠ ご使用前に必ずお読みください

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンライトです。公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気のよい場所に保管してください。

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。