

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。


T-1505180-GAT 1/2

## お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンソーラーライトです。  
公共および商業施設でのご使用はお控えください。
- 初めてお使いになる場合は、ソーラーパネルを直射日光に当て、十分な充電を行った上でご使用ください。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や、点灯しない場合があります。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。

## 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



A.ライト本体：1個      B.ポール：1本      C.地中杭：1本

※A.ライト本体とB.ポールは接続済み。

品番	品名	使用環境	サイズ(cm)	材質	LED色	LED数
LSS-JL02D	ダイヤ					
LSS-JL02S	サファイア	屋外	約 幅8×奥行き9×高さ28.5	ポリスチレン ABS樹脂 ステンレス	ホワイト	1球
LSS-JL02R	ルビー		※地中杭含む			
LSS-JL02K	コハク					

電池	
容量	種類
1.2V/300mAh	ニッケル水素充電池 単4形1本

◆付属されている充電池は工場出荷時における点灯確認用のものです。

長くお使いいただくために、弊社の交換用充電池(LGS-MH4)をご購入ください。  
(電池寿命は約1年～1年半、充電は約500回可能です)

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 商品特性

### ソーラーライトについて

- 日中、ソーラーパネルに太陽光が当たると、電気エネルギーに変換され、内蔵充電池に蓄電します。
- 夜になると、日中充電した電気を使ってライトが自動的に点灯します。

●本商品(ライト)はニッケル水素充電池を使用しています。

使用環境、充電状態の違いにより「メモリー効果」が発生することがあります。  
1日当たりの点灯時間が極端に短くなる場合があります。  
十分な充電をした後でもライトが暗い場合すぐに消えてしまう場合は、充電池の交換時期です。  
※「メモリー効果」…充電池内に電気が残った状態で追加充電がされにくい現象。

### 充電および点灯について

- 充電完了状態(夏季の場合、約8時間充電時)で、一晩最長6時間点灯可能です。
- ソーラーライトの点灯時間は、お使いいただく地域、設置場所、季節や天候の日照条件などに左右されます。  
日照時間の少ない地域や場所、冬季、日中が曇りや雨、雪でソーラーパネルへの太陽光の照射時間が少ない場合、ライトの点灯に必要な電力が充電できず、点灯時間が短くなる、または点灯しないことがあります。

### 設置場所について

- ソーラーパネルが必ず、直射日光の当たる場所に設置してください。設置場所は、南向きが最適です。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や点灯しない場合があります。
- 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、  
使用してください。
- 水没するおそれのある場所では使用しないでください。

### 定期点検・お手入れ時のご注意


- 定期的に水で濡らされた柔らかい布で、ホコリや汚れをふき取ってください。(洗剤類は使用しないでください)  
カバーが汚れていると太陽光の透過率が低下し、十分な充電ができなくなります。
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。
- 特に冬季は日照時間が少ないため、雪やホコリがカバーについたままにならないよう、  
こまめなお手入れをおすすめします。

## 使用方法

### 1 ポールと地中杭を接続します

B.ポールとC.地中杭を接続します。

※A.ライト本体とB.ポールは接続済み。



### 2 地面に設置します

C.地中杭を地面に設置します。

※A.ライト本体の上から、強い力を加えないでください。

ライトが破損するおそれがあります。


※地面が硬い場合は、穴を掘ってください。

## 電源の入れ方

①A.ライト本体を裏返し、ライトカバーを矢印の方向に回し、取り外します。

②A.ライト本体の裏側にある、電源スイッチをONにします。

※必ず電源をONの状態で、充電を行ってからご使用ください。



※ガイドを目安に指を当て、ライトカバーを回します。



## 電池交換方法

### 1 充電池を交換します

①「電源の入れ方」を参照し、A.ライト本体からライトカバーを取り外します。

②電池カバーをあけます。

③古い充電池を取り出し、新しい充電池と交換します。

※充電池の(+) (-)をまちがえないよう注意してください。

※乾電池や指定した以外の充電池を使用しないでください。



### 2 元通りに組み立てます

外した時の逆手順で組み立てます。

## 故障かな? と思ったら

下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合、ご購入された販売店にご連絡ください。

	原因	対処
ライトが点灯しない場合	電源が「オフ」になっていませんか?	もう一度、使用方法「電源の入れ方」をお読みいただき、電源を「オン」の状態にしてください。
	電池は正しく入っていますか?	電池の向きが正しく入っているか確認してください。 
	設置場所付近は明るくありませんか?	近くに外灯や車のライトなど、明るい照明がない場所に設置場所を変更してください。
	日中、ソーラーパネルが樹木や建物の日陰になっていたり、曇りや雨の日が続いているかもしれませんか?	日陰にならない場所に設置場所を変更し、晴天の日に十分な充電を行ってください。
	充電池の寿命ではありませんか?	十分な充電をした後でも、点灯しない場合があります。弊社の交換用充電池(LGS-MH4)もしくは、市販品の交換用充電池(付属充電池規格以上の性能)をご購入いただき、交換してください。

## ! 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 強風時は屋内に収納してください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。●光源を長時間直視しないでください。
- 乾電池や指定した以外の充電池を使用しないでください。●充電池は火気に投げ込まないでください。
- 長時間使用しない場合は、充電池を外してください。
- 充電池やリード線、ワイヤー等がショートしないように注意してください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

輸入発売元

株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00(祝日は除く)

### 【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。