

# ガーデンアタッチの使用方法

弊社商品、クールシェード・プライバシーシェード・グリーンシェードに取付け可能です。



1. 取付け場所のほこり・油・水分を十分取り除いてください。



2. 接着面に手が触れないように剥離紙をはがし、任意の場所に取りつけてください。

※ 注意：取り付け後、24時間経過した後、十分に接着できているかご確認いただいた上でご使用ください。(取り付け後、接着力をより強固にする為、24時間はご使用にならないでください。)



3. シェード生地を突起部分にさします。



4. ボタンのパーツを突起部分に突きさして完成です。十分にはさみ込めていない場合は時計まわりにしっかりと止まるまで本体を回してください。回しすぎると本体が破損する場合があります。

## 取り外し方

半時計まわりに回すと外れます。  
固い場合はコインやマイナスドライバーを使って外してください。

## ⚠ ご注意

●金属塗装面は、塗装がはがれるおそれがありますのでご注意ください。●本体を外した時に跡が残ってもかまわない場所にのみご使用ください。●取り付け場所の材質によりフックの強度が多少異なります。●シェードを取り付けたあとしっかりと固定できているか確認してください。●本商品は小さなパーツになりますのでお子様がお口に入れたりしないよう十分にご注意ください。●小さなパーツですので紛失しないようご注意ください。●定期的にシェードの固定状態を確認してください。

## 取り付けられる場所

- ・木質新建材・柱・ガラス
- ・タイル・ステンレス・アルミ
- ・プラスチック・金属塗装面

いずれも平滑な場所

## 取り付けられない場所

- ・土壁・しつくい・ビニール
- ・布・紙製の壁紙・水性塗装壁
- ・高温多湿な場所

発売元

株式会社タカショ一

和歌山県海南市南赤坂20-1



プリスター

材質：本体／PA

MADE IN CHINA

