

ガーデンウェイトの使用方法

弊社商品、クールシェード・プライバシーシェード・グリーンシェードに取付け可能です。

ガーデンウェイトの移動の仕方



ポールポケット・ ひも用通し穴の使用例



！ご注意

●落さずする危険（ベランダの外側、不安定な場所）と思われる場所には設置しないでください。●風の強い場所では使用しないでください。●強風時は屋内に収納してください。●やわらかいビニール素材のため、設置される場所に小石等、尖った物がある場合は、取り除いて設置してください。残ったまま設置しますと破損の原因になります。●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。●水以外の液体は入れないでください。●使用環境により色移りする場合がございます。ご了承の上お使いください。●水が高温になることがあります。ヤケドには十分にご注意ください。●定期的に水の交換をおすすめします。●商品を移動させる際は、必ず持ち上げて移動してください。商品の性質上、引きすると破損の原因となります。●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。●この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。●合成樹脂製品のため、紫外線による変色が生じる場合があります。

材質：本体／PVC

MADE IN CHINA

発売元

株式会社タカショー

和歌山県海南市南赤坂20-1



紙



チ

