

取扱説明書 (お客様保管用)

【品番】 **GWD-DM** 【品名】 **サーモウッドデッキ M**
GWD-DL **サーモウッドデッキ L**

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
 本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、
 正しくお使いください。
 また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、
 大切に保管してください。

本取扱説明書をご確認の上、付属の「サーモ
 ウッドデッキ 設置ガイド」をご覧ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいた
 だくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、
 説明しています。


警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれ
 がある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

強制 実行しなければならない内容です。



警告 死亡、重傷などのおそれあり

- 禁止**
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

注意 けが、事故、やけどなどのおそれあり

- 禁止**
- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・危険な場所や通行の妨げになると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因となります。
 - すき間に手や指を入れないでください。
 - 地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- 水はけが悪いと思われる場所への設置はおやめください。
 - 本商品は1階地表面への設置を想定しています。ベランダ、屋上には設置しないでください。
 - 1カ所に強い荷重がかからないように十分注意してください。ガタツキや破損の原因となります。
 - デッキ板の上では、故意に飛んだり跳ねたりしないでください。

- 強制**
- 平地で組み立ててください。
 - 安全のため組み立ては2人以上で行ってください。
 - 組み立ての際は、ケガを防ぐために、軍手を着用してください。
 - 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。

- 組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。組み立て完了後、ネジにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
- ボルト、ナット取付時、必要以上に締めないでください。
- 組み立てが完成すると移動が困難になります。始める前に設置する場所を確定してください。

ご使用上のお願い


- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。
- 本商品は天然木製品です。紫外線などさまざまな理由により、塗装の変色、劣化が進みます。
- 天然木は風化してささくれなどができる場合がありますので、ご注意ください。
- 樹液が出る場合がありますので、衣類など汚さないようご注意ください。特に汗など水分を含んだ衣類は汚れが付着するおそれがあります。
- 屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。

- 同じ材質の木部材でも、成長の場所や過程の違いで少しずつ変化が起こるため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違いが生じます。
- 製造は十分に乾燥させた材料を使用していますが、木目の入り方や、湿気、紫外線等による経年変化により、曲がり、反り、割れが生じることがあります。
- ハンドメイド商品のため、色および形状等がばらつく場合があります。
- 木部に熱処理を施しているため、特有のにおいがすることがあります。
- 気候条件、設置条件により変色、変質、かび、または割れが発生することがあります。

組立方法

- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品にキズがつきにくくなります。
- 付属の◎レンチ、Ⓜスパナを使用してください。軍手を着用してください。

本取扱説明書をご確認の上、付属の「サーモウッドデッキ 設置ガイド」をご覧ください。



組立方法



注意


本商品は木材保護のため、塗装を施しています。塗装面を強くこすったりしますと塗料が色移りする恐れがありますので、衣類などが汚れないようご注意ください。

脚付きフレームおよびボルトセットについて

開梱時、**◎脚付きフレーム(内)**と**◎脚付きフレーム(外)**を**◎ボルトセット**で固定しています。(計4カ所)

付属の**◎レンチ**と**◎スパナ**を使用して、**◎ボルトセット**を取り外します。

※取り外した**◎ボルトセット**は組み立て時に使用しますので、破棄しないでください。




1 滑り止めキャップを取り付けます

柱・束柱アジャスター(別売)を使用する場合は、**①設置ガイド**を確認してください。

◎脚付きフレーム(内)と**◎脚付きフレーム(外)**に**◎滑り止めキャップ**を取り付けます。(計9カ所)

※脚を持ち上げながら、1カ所ずつキャップを取り付けてください。




組立方法

2 脚付きフレームと側面板を固定します

- ◎脚付きフレーム(内)と◎脚付きフレーム(外)のL型金具と、
- ◎側面板のボルト穴を合わせ、◎ボルトセットで固定します。
(計8カ所)
- ※付属の◎レンチ、◎スパナを使用してください。

⚠ 注意
組み立てが完成すると移動が困難になります。あらかじめ設置する場所を確定してください。


土の上や、水平でない場所に設置する場合は、脚付きフレームと側面板を固定後、①設置ガイドを確認してください。



💡 ポイント

◎側面板には表裏があります。ボルト穴の大きさで見分けることができます。

裏側 ボルト穴：小
表側 ボルト穴：大





◎ボルトセット4セットは「脚付きフレームおよびボルトセットについて」(P.3)で取り外したものを使用してください。

組立方法

3 床板を取り付けます

1.脚付きフレームの床板取付パーツに



Ⓐ床板の溝をはめ込みます。



※床板取付パーツを
Ⓐ床板の溝に合わせて
ください。

※Ⓐ床板に対して垂直に体重を
かけながら、しっかり押し、
はめてください

2.同様にすべてのⒶ床板を取り付けます。



ポイント

Ⓐ床板は①→②→③...の順
に、端から右左交互に中央
へ向ってはめてください。

品番	材質	外形寸法(mm)
GWD-DM	本体：天然木、アルミニウム	約幅1904×奥行1200×高さ409
GWD-DL	表面処理 木部：植物油脂・合成樹脂(天然油脂変性樹脂) 金属部：ポリエステル樹脂粉体塗装	約幅2648×奥行1200×高さ409

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2～3カ月を目安)にガタツキやボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
- 木部表面が変色したり、割れの原因となるため、濡れたときは速やかにふき取ってください。
- 雨、湿気、紫外線により商品から樹液、やにが流れ落ちる場合があります。樹液、やにが出たときは、乾いた布でふき取るか、乾燥して硬くなってからサンドペーパーなどで磨いてください。サンドペーパーで木材を磨いた後は、木粉をしっかりとふき取ってください。
- 塗装する場合は、水性塗料を使用してください。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際はゴミ、汚れなどを落としてください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

木製部分のお手入れ方法例

ご用意いただく物：木材保護塗料、ハケ、サンドペーパー、ふき取り用布、新聞紙

1. 濡れ雑巾などで表面をふき、ドロや汚れ、ホコリなどを落とします。
 2. 表面や角のささくれ等は、サンドペーパーで研磨し、できるだけ滑らかに調整します。
 3. 表面が乾燥したら、1回目の塗装をハケなどで行って、乾燥させます。
 4. 2回目の塗装をハケなどで行った後、布などで表面にすり込みます。
 5. 細かいサンドペーパーで仕上げの研磨を行い、必要に応じて保護塗料を少し染み込ませた布でふきあげます。
 6. 塗装後、1日以上乾燥させます。
- ※塗装を行うときは周囲が汚れないように新聞紙で覆うなどして作業を行ってください。
- ※詳細な塗装方法についてはご使用になる塗料の取扱説明書に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。

使い方・お手入れなどのご相談は…

タカショー お客様サービスセンター

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

こい よいにわ
0120-51-4128

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。