

## 取扱説明書（お客様保管用）

【品番】IDT-T01W 【品名】クリストバルテーブル ホワイト

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

**警告**

死亡、重傷などのおそれあり



●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

●ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。

**注意**

けが、事故、やけどなどのおそれあり





●以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。  
 - 危険な場所や通行の妨げになると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所  
 - 地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所  
 - 風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。  
 - 火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。

●すき間に手や指を入れないでください。  
 ●地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。  
 ●重い物等を置いて、1力所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。  
 ●人が乗ったり、座ったり、よりかかったりすることのないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。  
 ●加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。



●平地で組み立ててください。  
 ●組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。  
 ●組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。  
 ●パラソルは、パラソルベースとテーブルの2点支持でご使用ください(図a)。

●パラソルベースのみや、テーブルのみでの使用は避けてください(図b・c)。パラソルの直立が非常に不安定となります。



## ご使用上のお願い

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。
- 紫外線の影響により、塗装が変色する場合があります。
- 破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。
- 切り口等に切断時のバリが残っている場合があります。ケガをしないよう注意してください。




- 商品の性質上、脚部にガタツキが生じるおそれがあります。
- 屋内で使用する際、脚先でフローリング部を傷つけることがあります。ラグなどの敷物を敷いた上で使用することをおすすめします。
- 長くご使用いただくため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所に収納する、またはファニチャーカバー等をかけて保管することをおすすめします。

## 組立方法

- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品にキズがつきにくくなります。

### 1 天板に脚を取り付けます

Ⓐ天板(裏面)にⒷ脚をしっかりと差し込みます。





### 2 ガタツキがないか確認します

テーブル本体を起こし、ガタツキがないか確認します。

※パラソルを使用する際は、傘穴キャップを取り外してください。

※傘穴キャップにはアダプターが取り付けられています。パラソルの支柱の太さに合わせて、アダプターを使用してください。



◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 定期点検・お手入れ

### 汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

### メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3ヶ月を目安)にガタツキがないか確認してご使用ください。

使い方・お手入れなどのご相談は…

**タカシヨー お客様サービスセンター**

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

0120-51-4128

### 【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。