

〈品番〉 LGL-PR03□ 〈品名〉 ローボルト ガーデンモーションプロジェクター
カセットタイプ用フィルム 3枚セット

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

T-240619 A 1/2

お使いいただく前に

- 本商品は、「LGL-PR03 ローボルト ガーデンモーションプロジェクター カセットタイプ」専用の交換フィルムです。その他の商品には使用できません。

フィルムの交換方法


※フィルムは3枚入っています。

① ライト本体のカバーを外します

ライト本体のボルトをゆるめ、カバー、パッキンを外します。


※フィルムが入っている場合は、ライト本体よりフィルムを引き抜きます。

※必ず、ライト本体の電源コンセントを抜いた状態でフィルム交換を行ってください。



② フィルムを差し込みます

ライト本体にフィルムを差し込みます。



③ 元通りに組み立てます

外した時の逆手順で組み立てます。

※ボルトを確実に締めてください。

ゆるんだ状態では水がすき間から浸入し、故障の原因になります。

光源側

※フィルムを差し込む際は、向きに注意してください。



品番	使用環境	サイズ(cm)	材質
LGL-PR03□	屋外 / 屋内	約幅5×厚さ0.4×高さ6	ABS樹脂

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

フィルムについて

▲ フィルムは消耗品です フィルムは徐々に色あせします。交換の目安は約48時間です。

- ゴミが付着したときは、水などの液体を使用して洗うことや拭き取ることは、絶対にしないでください。また、息を吹きかけないでください。必ず、やわらかい乾いた布でふき取ってください。
- 長期間使用しない場合は、本体からフィルムを取り出し、光の当たらない涼しく、湿気が少ない場所を選び、保管してください。

▲ 注意 けが、事故などのおそれあり

- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。
熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

輸入発売元

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 **0120-51-4128**

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための、発信番号を通知いたしております。なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。