



〈品番〉 LGL-T01LH

〈品名〉 コントローラー

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
また、いつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

**ライトを直接100V電源へ接続することはできません。
必ずコントローラーをご使用ください。**

ご使用いただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした屋外用ライトです。公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を設置する前に、必ず点灯確認を行ってください。
- 接続の際は、ひかりノベーションシリーズの商品・部品以外は絶対に使用しないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、プラグを抜き、通気の良い場所に保管してください。


設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所をお選びください。
- 水没するおそれのある場所では使用しないでください。専用コントローラーは、地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご使用いただけます。

梱包内容の確認

部品の種類と数をお確かめください。

コントローラー：1個



使用環境	屋外
サイズ	約幅11.5×奥行5×高さ11cm
材 質	ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂
定格1次電圧	AC100V 50/60Hz
定格2次電圧	DC12V 3A
最大ワット数	36W(消費電力最大24.5W*まで連結可能)
防水性	IPX3

- LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- 商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

*安全容量係数(最大W数の約70%)を基準としています

①屋外コンセント付近にコントローラーを設置する

コントローラーは地上から30cm以上離して設置してください。

※コントローラーは次のような場所に設置してください。


- 雨のかからない軒下などの壁
- 風通しがよく、直射日光を受けない場所
- 屋外用コンセントのある場所

壁にコントローラーを取り付ける場合

コントローラーのガイドに合わせ、タッピングビス等(市販品/推奨サイズ:M4×15mm)を壁に止め、コントローラーを引っ掛けます。ビス頭を出す長さは取り付ける場所により調整してください。

※施工に伴う破損については責任を負いかねますので、ご了承ください。

ビス頭が出るようにビスを止めます




コントローラースタンド(別売)を使用する場合

壁に立て掛けてから、安定していることを確かめ、コントローラーを引っ掛けてご使用ください。


※安定した場所でご使用ください。

コントローラー背面の2カ所の穴に引っ掛けます




コントローラー背面の2カ所の穴に引っ掛けます

※背面の穴の上部にガイドの突起があり、穴の位置を確認できます



壁



壁


地上から
30cm以上
離す

②コントローラーにライトをつなぐ

右記イラストを参考に、各コードをつなぎます。

※コードの長さが足りない場合は、延長コード(別売)をご購入ください。


※コードの延長可能な距離には制限があります。P.4をご参照ください。



※コードのつなぎ方については、「基本セット」または「追加用ライト」の取扱説明書をご確認ください。

③電源を入れ、点灯を確認する

すべての接続部がゆるんでいないことを確認し、電源プラグを屋外用コンセントに挿し込み(②イラスト参照)、ライトが点灯するか確認します。電源プラグを屋外用コンセントに挿し込むとタイマー表示に“A”が最初に表示され、「進む」「戻る」を押すごとに切り替わります。



〈タイマー表示と機能〉

	機能
A	日没後点灯し、夜明けとともに消灯
1~9	光センサーが反応し、日没後点灯 設定時間後(1~9時間後)に消灯
表示なし	消灯(OFF)
0	周囲の明るさに関係なく、常に点灯

※光センサーとは、周囲の明るさにより日没・夜明けを感知するセンサーです。

※電源プラグを抜いた時点で、表示(設定)がリセットされ、“A”から始まります。

※市販のタイマーおよびセンサー機能が付いた器具と併用した場合、誤作動を起こすことがあります。


※コントローラーが反応してから点灯するまでに数秒かかる場合があります。

ライトの追加・コードの延長

P.5の追加商品(別売)をご購入いただくことで、ライトの追加やコードの延長が可能です。
ライトを増やしたい場合、また、コードの長さを延長したい場合は、下記をご参照ください。

ライトの個数 1個のコントローラーにつき **最大8個** まで接続可能

コードの長さ コントローラーから各ライトまで **最大30m** まで延長可能



【アイコンの説明】



コントローラー



延長コード
分岐コネクター付



延長コード




ライト


追加商品(別売)のご紹介

詳しい商品の内容はWEBサイトよりご確認ください


ひかりノベーション  で検索




LGL-LH01
木のひかり 追加用ライト




LGL-LH02
壁のひかり 追加用ライト




LGL-LH03
地のひかり 追加用ライト




LGL-LHA01
コントローラースタンド




LGL-T01LH
コントローラー



LGL-LHA03
延長コード(5m)分岐コネクター付



LGL-LHA04
専用交換電球 3W



LGL-LHA02
延長コード(5m)

定期点検・お手入れ時のご注意

- 電球やコネクターがはずれる場合がありますので、定期的に、電球がはずれていないか、コネクターがゆるんでいないかご確認ください。
- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。
洗剤類は使用しないでください。
- 水中につけて洗うことは絶対にしないでください。

故障かなと思ったらご確認ください

- 点灯しないときは下記を参考にお調べください。

電源が切れている／コネクターが正常に接続されていない／電球がはずれている

- その他の故障のときは電源を切り、販売店・弊社へご相談ください。
- 品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

人掛けがや事故または財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。



警告

●分解しないでください。

取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。



注意

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外の目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中では絶対に使用しないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- プラグを抜く際は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ランプを交換する際は、ランプが十分に冷えていることを確認してから交換してください。
点灯中または、消灯後すぐにランプに触ると火傷する恐れがあります。
- ご使用にならない場合は、プラグを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- コネクター部は、地中へ絶対に埋め込まないでください。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。
- LED等、電子部品の性質上、光のバラツキがあります。
- 商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ご使用前の確認

使用方法

追加商品の紹介

注意

WEB

ひかりのテクニックを ご参照ください



光の使い方を詳しく紹介しています
ひかりノベーション で検索

MADE IN CHINA

株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017

和歌山県海南市南赤坂20-1

TEL. 073-482-4128(代)

FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

【お客様の個人情報とお取り扱いについて】株式会社タカシヨーおよびタカショーグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただくために、ご相談内容は録音させていただいておりますのであらかじめご了承ください。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。なお、個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。