〈品番〉 〈品名〉

LGS-EL08 ExLights ソーラーアップライト FLAG

取扱説明書（お客様保管用）

ExLights series

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

●本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンソーラーライトです。
公共および商業施設でのご使用はお控えください。
●初めてお使いになる場合は、ソーラーパネルを直射日光に当て、十分な充電を行った上でご使用ください。
●朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や、点灯しない場合があります。
●本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。

部品の確認 部品の種類と数をお確かめください。



A.ライト本体：1個

B.スパイク：1個

品　番	使用環境	サイズ(cm)	材　質	LED色	LED数
LGS-EL08	屋外	約 幅8.5×奥行12.6(9～13)×高さ12.2(7～14.5) ※スパイク含まず ※スパイク高さ:16	ABS樹脂 ポリカーボネート アルミニウム	電球色	6球

電池内蔵	
容　量	種　類
3.7V/2000mAh	リチウムイオン充電池(Li-ion) 18650 タイプ専用

この商品は、商品の構造上、充電池交換ができません。あらかじめご了承ください。
商品分解および市販充電池への交換、ご使用は絶対におやめください。

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

商品特性

ソーラーライトについて

●日中、ソーラーパネルに太陽光が当たると、電気エネルギーに変換され、内蔵充電池に蓄電します。
●夜になると、日中充電した電気を使ってライトが点灯します。
●本商品はリチウムイオン充電池を使用しています。
●1日当たりの作動時間が短くなった場合は、ソーラーパネルを直射日光に当て、十分な充電を行ってください。
●使用環境が極端な高温や低温環境では、充電・放電が正常に行えず、点灯時間が極端に短くなります。
また、充電池の寿命も短くなる場合があります。
●専用充電池を使用しているため、充電池の交換はできません。

充電および点灯について

●ソーラーライトの点灯時間は、お使いいただく地域、設置場所、季節や天候の日照条件などに左右されます。
日照時間の少ない地域や場所、冬季、日中が曇りや雨、雪でソーラーパネルへの太陽光の照射時間が少ない場合、ライトの点灯に必要な電力が充電できず、点灯時間が短くなる、または点灯しないことがあります。
●点灯・消灯時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。

設置場所について

●ソーラーパネルが必ず、直射日光の当たる場所に設置してください。設置場所は、南向きが最適です。
●朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や点灯しない場合があります。
●夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
●設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
●水没するおそれのある場所では使用しないでください。

定期点検・お手入れ時のご注意

●定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れをふき取ってください。(洗剤類は使用しないでください)
ソーラーパネルが汚れていると太陽光の透過率が低下し、十分な充電ができなくなります。
●水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。
●特に冬季は日照時間が少ないため、雪やホコリがライト本体についたままにならないよう、こまめなお手入れをおすすめします。
●長期間使用しない場合は、高温多湿を避け、保管してください。
※ただし、充電池の劣化を防ぐため、半年に1回は充電、点灯を行ってください。

使用方法

① ライト本体とスパイクを接続します

A.ライト本体とB.スパイクを接続します。

※ソーラーパネル部へ太陽光が入射する場所へ取り付けてください。軒下や暗い場所は十分な充電が行えません。



② 地面に設置します

組み立てたライトを地面に設置します。

※A.ライト本体の上から、強い力を加えないでください。ライトが破損するおそれがあります。

⚠ ご注意

灯部を下に向けないでください。
灯部に浸水するおそれがあります。





ライトの角度調整

角度調整ネジをゆるめます

A.ライト本体の角度調整ネジをゆるめ、ライトの角度を調整します。

※調整後、必ず角度調整ネジをしっかり締めてください。



※矢印の範囲で角度調整ができます。



使用方法

電源の入れ方・点灯モードの切り替え

電源スイッチを入れます

A.ライト本体裏側の電源スイッチをON(長押し/3秒)にします。

※OFFにする場合も同様に長押し(3秒)してください。

※必ず電源をONの状態で充電を行ってからご使用ください。

※ソーラーパネルを直射日光に当てて、十分充電してください。



⚠ ご注意

光源を直視しないでください。

【点灯モードの切り替えについて】

電源スイッチを単押しすることで、点灯モードが切り替わります。

※点灯モードは、電源スイッチを押すごとにMODE.1からMODE.4まで順番に切り替わります。

※点灯モードお知らせ機能付き：電源スイッチの操作のあと、ライトが点滅します。
点滅した回数で、点灯モードが分かります。

※明るさについて：本商品での100%の明るさは500lm(電池残量に対して明るさを自動調整し、点灯時間を確保します)

点灯モード		操作	点灯モードお知らせ機能
ON/OFF		長押し（3秒）	——
MODE.1	25%の明るさで連続点灯	単押し	1回点滅
MODE.2	50%の明るさで連続点灯		2回点滅
MODE.3	75%の明るさで連続点灯		3回点滅
MODE.4	100%の明るさで連続点灯		4回点滅

故障かな? と思ったら

下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合、ご購入された販売店にご連絡ください。

現 象	原 因	対 処
ライトが点灯しない	電源が「オフ」になっていませんか?	もう一度、使用方法「電源の入れ方」をお読みいただき、電源を「オン」の状態にしてください。
	十分に充電されていますか?	ソーラーパネルの汚れを拭き取り、直射日光の当たる場所に設置してください。
	設置場所付近は明るくありませんか?	近くに外灯や車のライトなど、明るい照明がない場所に設置場所を変更してください。
	日中、ソーラーパネルが樹木や建物の日陰になっていたり、曇りや雨の日が続いていませんか?	日陰にならない場所に設置場所を変更し、晴天の日に十分な充電を行ってください。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

●火気の近くや高温になる場所では、保管および使用しないでください。
熱の影響により、商品の変形や電池の劣化、火災の原因になります。

●高所から落としたり、投げつけたりして、強い衝撃を与えないでください。
内蔵の充電池がショートし、発熱、破裂、発火するおそれがあります。

●商品の組み立て、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
●本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
●設置する際、本体を上から押さえつけないでください。
●傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
●風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
●本商品を火中や水中に投入しないでください。破裂や発火し、非常に危険です。
●本商品を加熱しないでください。内蔵の電池から漏液、破裂、発火などが起こる場合があり、危険です。
●強風時は屋内に収納してください。
●水分や異物が混入した場合は、使用を止めてください。
●水中での使用は絶対にしないでください。
●幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
●スパイク先端が尖っているため、取り扱いには十分注意してください。
●突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
●すき間に手や指を入れないでください。
●組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
●周囲温度は、0℃から45℃の範囲内で使用してください。
●光源を長時間直視しないでください。
●取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
●ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

充電池の交換について

●この商品は、商品の構造上、充電池交換ができません。あらかじめご了承ください。
商品分解および市販充電池への交換、ご使用は絶対におやめください。

廃棄時の注意[必ずお守りください]

●この商品はリチウムイオン充電池を内蔵しています。
廃棄する場合は、分別方法などを含め、お住いの地域の条例等に従って正しく処分してください。

●リチウムイオン充電池はリサイクルが可能です。内蔵の充電池は、お客様ご自身で取り外さず、
弊社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

●廃棄する場合は絶対に、焼却炉や火中に投入しないでください。爆発や火災の原因になります。
●絶対に、一般ごみと一緒に捨てないでください。
●使い切った状態で処分してください。

MADE IN CHINA

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名／商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から **1年間** (消耗品および付属品は除く)

お客様情報		
	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	( ) ―

無効

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

【免責事項】※以下の場合は保証対象ではありません

1)誤った使用や故意、不注意による故障や破損、および事故
2)改造による故障や破損、および事故
3)災害などの外部要因に起因する故障や破損、および事故
4)保証書の提示がない場合

※交換の際、廃盤などの理由により、外見の異なる代替品をご用意させていただく、または決済金額の全額を返金させていただく場合があります。
※この保証は日本国内においてのみ有効です。

※販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

株式会社タカショー
本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
https://homeuse.takasho.co.jp

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

商品の交換や返品などのお問い合わせは、お買い上げいただいた代理店または販売店にご相談ください

商品の使い方についてのお問い合わせ
よくいただくQ&A集
お問い合わせフォーム

その他のお問い合わせ
お客様サービスセンター
0120-51-4128
(通話料無料)
受付時間
月～金　AM9:00～PM5:00
(祝日は除く)