

## 取扱説明書（お客様保管用）

【品番】MSF-22ST

【品名】チェスター クレーサイドテーブル

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**！警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**！注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。



### 警告 死亡、重傷等のおそれあり



●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

●ぶらさがったり、寄りかかったり、のぼったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。

### 注意 けが、事故等のおそれあり



●以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。  
 - 危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所  
 - 地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所  
 - 風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。  
 - 火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。  
 ●すき間に手や指を入れないでください。

●引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。  
 ●耐荷重以上の荷重を掛けないでください。  
 ●重い物等を置いて、1力所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。  
 ●人が乗ったり、座ったり、寄りかかったりすることのないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。  
 ●加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。



●平地で組み立ててください。  
 ●組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。  
 ●組立手順に従い、すべてのボルトを確実に締めてくだ



さい。組み立て完了後、ボルトにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。  
 ●ボルト取付時、必要以上に締めないでください。  
 ●組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。

## ご使用上のお願い

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- 紫外線の影響により、塗装が変色する場合があります。
- 屋外で使用、放置すると、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。
- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることができます。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- 長くご使用いただくため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所に収納する、またはカバー等をかけて保管することをおすすめします。


## 組立方法

- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品に傷がつきません。
- 付属の⑥六角レンチを使用してください。



### 1 脚にサポートリングを仮留めします

③脚に④サポートリングを⑤ボルト(長)で  
仮留めします。(計8カ所)




天板側

# 組立方法

## 2 天板に脚を仮留めします

- Ⓐ天板にⒷ脚をⒹボルト(短)と  
Ⓕワッシャーで仮留めします。  
(計4カ所)



## 3 ボルトを本締めします

1.バランスを整え、すべてのボルトを本締めします。

2.本体を起こします。

耐荷重※1 6kgまで

(※1)天板の均等荷重合計です。  
この値は実測値であり、保証値ではありません。



手やひじをつくなど、耐荷重以上の力を加えないでください。

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 定期点検・お手入れ

### 汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

### メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3カ月を目安)にガタツキやボルトにゆるみがないか確認してご使用ください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

### 金属部分について

- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。

使い方・お手入れなどのご相談は…

タカシヨー お客様サービスセンター

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

0120-51-4128

こい よい に わ

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。